

Guide de Montage – Renfort de Volant Magnétique Solex

À cause de la vitesse et de l'usure, il existe un risque que les ailettes du volant magnétique se cassent. Avec ce kit, vous renforcez le volant et réduisez considérablement ce risque.

Kit comprend :

- 1 foret
- 1 taraud
- 1 clé Allen
- 6 vis
- 1 renfort de volant magnétique
- 1 écrou

Instructions de Montage

Étape 1 : Prenez le volant magnétique d'origine.

Étape 2 : Placez l'écrou fourni dans son emplacement.

Étape 3 : Positionnez le renfort et alignez les trous avec ceux du volant.

Étape 4 : Marquez la position des trois trous extérieurs avec un marqueur.

Étape 5 : Retirez le renfort et percez les trois trous marqués.

Étape 6 : Vérifiez que les trous sont correctement percés.

Étape 7 : Filetez les trous avec le taraud fourni. Retirez les copeaux en soufflant ou en aspirant.

Étape 8 : Placez l'écrou fourni.

Étape 9 : Remplacez le renfort en alignant parfaitement les trous.

Étape 10 : Vissez les trois vis extérieures.

Étape 11 : Vissez les trois vis intérieures.

✅ Terminé ! Votre renfort de volant magnétique Solex est maintenant installé. Vous éliminez le risque de casse des ailettes et disposez d'un extracteur de volant intégré pour l'entretien futur.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10